

## 775, 776 (ex T678.0, T679.0) – MTB TT Plux22 – DPS p. Marek Šrútko

Verzia 204.5.5



Diesellová lokomotíva 775 s elektrickým prenosom výkonu, bola určená pre nákladnú dopravu. Vyrábaná bola v rokoch 1961 – 1964. Lokomotíva má dva trojnápravové podvozky, kde sú hnané všetky nápravy.

V rokoch 1962 – 1965 boli vyrobené zhodné lokomotívy vybavené parným generátorom pre vykurovanie osobných vlakov. Ich hmotnosť bola vyššia o 3 tony, boli označené ako rada 776. Slúžili od roku 1961 do roku 1996.

Z radu 775 bolo vyrobených 17 ks.

Z radu 776 bolo vyrobených 27 ks

(zdroj: Wikipédia, Atlas vozidel 1. díl, fotografia: Artol)

### Informácie o projekte

Zvukový projekt je optimalizovaný pre model MTB s konektorom Plux22.

Zvukový projekt je určený pre zvukový 8 bitový dekodér Zimo MX.

Odporúčaná minimálna verzia softvéru pre dekodér je 40.22.

Dekodér má nastavenú základnú adresu 3.

Reset je možné vykonať nastavením CV8 = 8.

**Priradenie funkčných výstupov a jednotlivých zvukov**

Funkcia	Zariadenie/Zvuk	Funkčný výstup	Poznámka
F0	Pozičné biele svetlá	FA0v, FA0r	Smerovo závislé
F1	Červené svetlá	FA1, FA2	Smerovo závislé
F2	Reflektor	FA3, FA4	Smerovo závislé
F3	Posunovací režim – pravé pozičné biele svetlá do križa	FA0v, FA0r	+ rozsah rýchlostí znížený na ½ + redukuje časy rozbehu / brzdenia na ¼ CV3 a CV4 + vypne červené svetlá, ak sú zapnuté + vypne reflektor, ak je zapnutý + pri rozbehu spustí krátku trúbu
F4	Trúba krátka		
F5	Výbeh		Voľnobeh, nezávislé na nastavenej rýchlosti
F6	Rozbeh motora do max. otáčok		Nezávislé na nastavenej rýchlosti, aj pri státi
F7	Trúba dlhá		
F8	Zvuk zapnúť/vypnúť		Motor
F9	Zapnutie osvetlenia kabíny	FA5, FA6	Smerovo závislé, vypne sa pri rozbehu
F10	Píšťala krátka		
F11	Píšťala dlhá		
F12	Zvesenie šrobovky		
F13	Zavesenie šrobovky		
F14	Pieskovanie		
F15	Píšťala výpravcu – nová		„Výzva na pohotovosť“
F16	Píšťala výpravcu – stará		„Výzva na pohotovosť, odchod“
F17	Kompresor		
F18			
F19	Škrípanie kolies v oblúku		
F20	Staničné hlásenie		
F21	Staničné hlásenie		
F22			
F23			
F24			
F25			
F26	Stlmenie zvukov		
F27	Znižovanie hlasitosti		
F28	Zvyšovanie hlasitosti		

## Nastavovanie max. rýchlosti

Nastavovať max. rýchlosť odporúčame cez CV57, nie cez CV5. Nastavovanie max. rýchlosti cez CV5 môže spôsobiť zmenu rozsahu zvukov. Nastavenia času zrýchlenia CV3 a času spomaľovania CV4 nie sú nastavením max. rýchlosti cez CV57 ovplyvnené.

## Posunovací režim

Pri posunovacom režime sa zapnú pravé pozičné biele svetlá do kríža. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV430 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV430 = 3. Zapnutie režimu taktiež vypne červené svetlá a reflektor, ak sú zapnuté. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV436 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV436 = 3.

Režim redukuje časy rozbehu a brzdenia na ¼ nastavenia v CV3 a CV4, ak táto funkcionálna nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 144. Je možná úplná deaktivácia časov zrýchlenia a brzdenia nastavením CV124 = 147.

Ak funkcionálna posunovacieho režimu nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 128.

Štandardné nastavenie posunovacieho režimu v projekte je CV124 = 146.

V posunovacom režime sa pri každom rozbehu spustí krátka trúba. Táto funkcionálna je riešená scriptom.

Pre spustenie krátkej trúby musia byť splnené tri podmienky:

1. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez **F3**.
2. Musí byť zapnutý zvuk motora cez **F8**.
3. Model sa musí rozbiehať z nulovej rýchlosti.

Nastavenie CV837 = 8 vypne túto funkcionálnu, štandardné nastavenie CV837 = 0.

## F5 Výbeh vs F6 Rozbeh motora do max. otáčok

Ak sú zapnuté obe funkcie, platí výbeh.

## Osvetlenie kabíny

Ak je zapnuté osvetlenie kabíny rušňovodiča cez **F9**, toto sa pri pohybe modelu automaticky vypne a opäť zapne, keď sa model zastaví. Z technologických dôvodov<sup>1)</sup> je toto riešené scriptom. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV837 = 16. Štandardné nastavenie CV837 = 0.

Ak požadujete funkcionálnu osvetlenia kabíny rušňovodiča bez automatického vypínania sa pri pohybe modelu, nastavte CV43 = 3, CV837 = 16. Pre vypnutie tohto režimu nastavte CV43 = 0, CV837 = 0.

1) Štandardným nastavením je možné pomalé rozsvietenie a zhasnutie funkčného výstupu alebo vypnutie funkčného výstupu pri pohybe, nie obe funkcie súčasne.

## Kompresor

V projekte sú riešené dve verzie spúšťania kompresoru, obe sú riešené scriptom:

1. Náhodné spúšťanie kompresoru, ktoré je podmienené zapnutím zvuku motora cez **F8**. Toto sa vypne zapnutím kompresoru cez **F17**.
2. Zapnutie kompresoru cez **F17**. Je podmienené zapnutým **F8** a nulovou rýchlosťou.

Nastavenie CV837 = 1 vypne možnosť spúšťania kompresoru cez **F17**.

Nastavenie CV837 = 2 vypne náhodné spúšťanie kompresoru.

Nastavenie CV837 = 3 vypne obe možnosti, štandardné nastavenie CV837 = 0.

## Škrípanie kolies v oblúku

Škrípanie kolies v oblúku je riešené scriptom, pre spustenie musí byť splnených niekoľko podmienok:

4. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez **F19**, musí byť zapnutý zvuk motora cez **F8**.
5. Zvuk sa nespustí pri veľmi pomalej jazde, nastavená rýchlosť musí byť viac ako 14 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).
6. Zvuk sa nespustí pri rýchlejšej jazde, nastavená rýchlosť musí byť menej ako 100 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).

Nastavenie CV837 = 4 vypne škrípanie kolies v oblúku, štandardné nastavenie CV837 = 0.

## Užívateľské nastavenie rozloženia funkcií

Je možné užívateľské nastavenie rozloženia funkcií cez CV400 – CV428. Projekt ho pre svoje potreby nepoužíva.

## Reset dekodéru

Môže sa stať, že pri nastavovaní dekodéru spravíte chybu, ktorú už neviete opraviť alebo sa v nastavovaní stratíte. V tomto prípade odporúčame, vykonať reset dekodéru. Pre reset dekodéru naprogramujte CV8 = 8. Toto naprogramovanie vykoná reset na nastavenia zvukového projektu.

## Nastavenie základných CV

CV3 = 16	CV43 = 0	CV130 = 90	CV432 = 10
CV4 = 14	CV44 = 0	CV131 = 89	CV433 = 206
CV5 = 1	CV45 = 0	CV132 = 90	CV434 = 10
CV6 = 1	CV46 = 0	CV190 = 3	CV435 = 207
CV33 = 1	CV57 = 125	CV191 = 2	CV436 = 3
CV34 = 2	CV61 = 0	CV196 = 88	CV438 = 194
CV35 = 12	CV105 = 145	CV254 = 204	CV439 = 195
CV36 = 48	CV106 = 5	CV255 = 5	CV440 = 193
CV37 = 0	CV124 = 146	CV256 = 5	CV441 = 196
CV38 = 0	CV125 = 88	CV266 = 100	CV836 = 1
CV39 = 0	CV126 = 88	CV395 = 130	CV837 = 0
CV40 = 0	CV127 = 90	CV396 = 27	
CV41 = 0	CV128 = 89	CV397 = 28	
CV42 = 0	CV129 = 89	CV430 = 3	

## Čísla zvukových vzoriek (funkčné tlačidlo, CV, hodnota, popis)

**F4** CV522 = 28 – Trúba krátka

**F7** CV531 = 27 – Trúba dlhá

**F10** CV540 = 1 – Píšťala krátka

**F11** CV543 = 2 – Píšťala dlhá

**F12** CV546 = 23 – Šrobovka dole

**F13** CV549 = 24 – Šrobovka hore

**F14** CV552 = 25 – Pieskovanie

**F15** CV555 = 31 – Píšťala výpravcu nová

**F16** CV558 = 32 – Píšťala výpravcu stará

**F20** CV673 = 26 – Hlásenie R 540

**F22** CV679 = 33 – Hlásenie REX1724

**Script** = 3 – Kompresor

**Script** = 22 – Škrípanie kolies v oblúku

## Poznámka

„Script“ znamená, že príslušný zvuk je použitý v scripte, mimo bežného použitia v rámci CV. Číslo zvuku je tu uvedené pre prípadné samostatné použitie zvuku pri vypnutom scripte.