

## 850 (ex M286.0) – MTB H0 Plux22

Verzia 207.3.3



Motorový voz radu 850 bol vyrábaný v 60-tych rokoch 20. storočia Vagonkou Tatra Studénka. Používali sa na vozbu rýchlikov a osobných vlakov nie len na hlavných neelektrifikovaných tratiach, mali nahradiť staršiu radu M262.0. Boli vybavené hydrodynamickou prevodovkou, ich max. rýchlosť bola 110 km/hod. V druhej polovici 60. rokov 20. storočia boli vyrábané aj prípojné vozy rovnakého vzhľadu, tieto označené radou Balm. Z radu 850 bolo vyrobených 50 ks.

(zdroj: Wikipédia, fotografia: Wikipédia)

### Informácie o projekte

Zvukový projekt je optimalizovaný pre model MTB s konektorom Plux22.  
Zvukový projekt je určený pre zvukové 8 bitové dekodéry radu MX.  
Odporúčaná minimálna verzia softvéru pre dekodér je 40.22.  
Dekodér má nastavenú základnú adresu 3.  
Reset je možné vykonať nastavením CV8 = 8.

Priradenie funkčných výstupov a jednotlivých zvukov

Funkcia	Zariadenie/Zvuk	Funkčný výstup	Poznámka
F0	Pozičné biele svetlá	FA0v, FA0r	Smerovo závislé
F1	Červené svetlá	FA1, FA2	Smerovo závislé
F2	Reflektor	FA3	Smerovo závislé, závislé od zapnutej <b>F0</b>
F3	Posunovací režim	FA0v, FA0r	+ rozsah rýchlostí znížený na ½ + redukuje časy rozbehu / brzdenia na ¼ CV3 a CV4 + vypne červené svetlá, ak sú zapnuté + vypne reflektor, ak je zapnutý + pri rozbehu spustí krátku trúbu
F4	Osvetlenie priestoru cestujúcich	FA6	
F5	Výbeh		Zvuk voľnobehu bez ohľadu na nastavenú rýchlosť
F6	Rozbeh motora do max. otáčok		Nezávislé na nastavenej rýchlosti, aj pri státi
F7	Trúba krátka		
F8	Zapnúť / vypnúť		Motor
F9	Zapnutie osvetlenia kabíny rušňovodiča	FA4, FA5	Smerovo závislé, vypne sa pri rozbehu
F10	Trúba dlhá		
F11			
F12	Zvesenie šrobovky		
F13	Zavesenie šrobovky		
F14	Pieskovanie		
F15	Píšťala výpravcu – nová		„Výzva na pohotovosť“
F16	Píšťala výpravcu – stará		„Výzva na pohotovosť, odchod“
F17	Kompresor		Zároveň náhodný zvuk
F18	Odfuk vzduchu		
F19	Škrípanie kolies v oblúku		
F20	Staničné hlásenie		Os 5028
F21	Staničné hlásenie		Os 5016
F22	Staničné hlásenie		Os 5048
F23	Staničné hlásenie		Os 5011
F24			
F25			
F26	Stlmenie zvukov		
F27	Znižovanie hlasitosti		
F28	Zvyšovanie hlasitosti		

## Nastavovanie max. rýchlosti

Nastavovať max. rýchlosť odporúčame cez CV57, nie cez CV5. Nastavovanie max. rýchlosti cez CV5 môže spôsobiť zmenu rozsahu zvukov. Nastavenia času zrýchlenia CV3 a času spomaľovania CV4 nie sú nastavením max. rýchlosti cez CV57 ovplyvnené.

## Posunovací režim

Pri posunovacom režime sa zapnú všetky 4 pozičné svetlá. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV37 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV37 = 3. Zapnutie režimu taktiež vypne červené svetlá a reflektor, ak sú zapnuté. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV430 = 0. Pre opätovné zapnutie nastavte CV430 = 3.

Režim redukuje časy rozbehu a brzdenia na ¼ nastavenia v CV3 a CV4, ak táto funkcionálna nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 16. Je možná úplná deaktivácia časov zrýchlenia a brzdenia nastavením CV124 = 19.

Ak funkcionálna posunovacieho režimu nie je požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV124 = 0.

Štandardné nastavenie posunovacieho režimu v projekte je CV124 = 18.

V posunovacom režime sa pri každom rozbehu spustí krátka trúba. Táto funkcionálna je riešená scriptom.

Pre spustenie krátkej trúby musia byť splnené tri podmienky:

1. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez **F3**.
2. Musí byť zapnutý zvuk motora cez **F8**.
3. Model sa musí rozbiehať z nulovej rýchlosti.

Nastavenie CV837 = 8 vypne túto funkcionálnu, štandardné nastavenie CV837 = 0.

## F5 Výbeh vs F6 Rozbeh motora do max. otáčok

Ak sú zapnuté obe funkcie, platí výbeh.

## Osvetlenie kabíny

Ak je zapnuté osvetlenie kabíny rušňovodiča cez **F9**, toto sa pri pohybe modelu automaticky vypne a opäť zapne, keď sa model zastaví / rozbehne. Z technologických dôvodov<sup>1)</sup> je toto riešené scriptom. Ak nie je táto funkcionálna požadovaná, je možné ju vypnúť nastavením CV837 = 8. Štandardné nastavenie CV837 = 0.

Ak požadujete funkcionálnu osvetlenia kabíny rušňovodiča bez automatického vypínania sa pri pohybe modelu, nastavte CV43 = 96, CV837 = 8. Pre vypnutie tohto režimu nastavte CV43 = 0, CV837 = 0.

1) Štandardným nastavením je možné pomalé rozsvietenie a zhasnutie funkčného výstupu alebo vypnutie funkčného výstupu pri pohybe, nie obe funkcie súčasne.

## Kompresor

V projekte sú riešené dve verzie spúšťania kompresoru, obe sú riešené scriptom:

1. Náhodné spúšťanie kompresoru, ktoré je podmienené zapnutím zvuku motora cez **F8**. Toto sa vypne zapnutím kompresoru cez **F17**.
2. Zapnutie kompresoru cez **F17**. Je podmienené zapnutým **F8** a nulovou rýchlosťou.

Nastavenie CV837 = 1 vypne možnosť spúšťania kompresoru cez **F17**.

Nastavenie CV837 = 2 vypne náhodné spúšťanie kompresoru.

Nastavenie CV837 = 3 vypne obe možnosti, štandardné nastavenie CV837 = 0.

## Škrípanie kolies v oblúku

Škrípanie kolies v oblúku je riešené scriptom, pre spustenie musí byť splnených niekoľko podmienok:

4. Musí byť zapnutá samotná funkcia cez **F19**, musí byť zapnutý zvuk motora cez **F8**.
5. Zvuk sa nespustí pri veľmi pomalej jazde, nastavená rýchlosť musí byť viac ako 14 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).
6. Zvuk sa nespustí pri rýchlejšej jazde, nastavená rýchlosť musí byť menej ako 100 (z rozsahu rýchlostí 0 – 126).

## Užívateľské nastavenie rozloženia funkcií

Je možné užívateľské nastavenie rozloženia funkcií cez CV400 – CV428. Projekt ho pre svoje potreby nepoužíva.

## Reset dekodéru

Môže sa stať, že pri nastavovaní dekodéru spravíte chybu, ktorú už neviete opraviť alebo sa v nastavovaní stratíte. V tomto prípade odporúčame, vykonať reset dekodéru. Pre reset dekodéru naprogramujte CV8 = 8 alebo CV8 = 0. Toto naprogramovanie vykoná reset na nastavenia zvukového projektu.

## Nastavenie základných CV

CV3 = 16	CV40 = 0	CV125 = 88	CV374 = 5
CV4 = 14	CV41 = 0	CV126 = 88	CV375 = 0
CV5 = 1	CV42 = 0	CV190 = 3	CV395 = 130
CV6 = 1	CV43 = 0	CV191 = 2	CV396 = 27
CV33 = 1	CV44 = 0	CV254 = 207	CV397 = 28
CV34 = 2	CV45 = 0	CV255 = 3	CV836 = 1
CV35 = 0	CV46 = 0	CV256 = 3	CV837 = 0
CV36 = 0	CV57 = 125	CV266 = 64	
CV37 = 0	CV105 = 145	CV313 = 126	
CV38 = 0	CV106 = 5	CV339 = 6	
CV39 = 0	CV124 = 18	CV340 = 0	

## Čísla zvukových vzoriek (funkčné tlačidlo, CV, hodnota, popis)

**F7** CV531 = 18 – Trúba krátka

**F10** CV540 = 17 – Trúba dlhá

**F12** CV546 = 21 – Šrobovka dole

**F13** CV549 = 22 – Šrobovka hore

**F14** CV552 = 20 – Pieskovanie

**F15** CV555 = 24 – Píšťala výpravcu nová

**F16** CV558 = 25 – Píšťala výpravcu stará

**F18** CV564 = 16 – Odfuk vzduchu

**F20** CV540 = 28 – Hlásenie Os 5028

**F21** CV543 = 29 – Hlásenie Os 5016

**F22** CV546 = 30 – Hlásenie Os 5048

**F23** CV549 = 31 – Hlásenie Os 5011

**Script** = 26 – Kompresor

**Script** = 27 – Škrípanie kolies v oblúku

### Poznámka

„Script“ znamená, že príslušný zvuk je použitý v scripte, mimo bežného použitia v rámci CV. Číslo zvuku je tu uvedené pre prípadné samostatné použitie zvuku pri vypnutom scripte.